


MASZYNY CNC

Precyzja zaczyna się od wyposażenia.

Wrzeciona Hiteco, uchwyty, oprawki i akcesoria.
Części zamienne, serwis oraz relokacje maszyn.

Dobór. Dostawa. Wsparcie techniczne.

01 / HITECO

Wrzeciona i agregaty. Technologia dla obróbki CNC.

Od napędu narzędzia po wyposażenie do specjalistycznych operacji.



ELEKTROWRZECIONO



AGREGAT KĄTOWY

Wrzeciona Hiteco

Elektrowrzeciona do maszyn CNC. Dobór z uwzględnieniem mocy, prędkości obrotowej, sposobu chłodzenia i systemu mocowania narzędzi.

Agregaty obróbcze

Wyposażenie rozszerzające możliwości obróbki. Weryfikujemy interfejs, wymagania montażowe i zgodność z konfiguracją centrum CNC.

Nowe wyposażenie lub wymiana podzespołu

Nasi specjaliści pomogą dobrać rozwiązanie do maszyny, materiału oraz planowanych operacji.

02 / MOCOWANIE NARZĘDZI

Uchwyty, oprawki i stożki narzędziowe.

Precyzyjne mocowanie. Powtarzalna praca narzędzia.



Wyposażenie narzędziowe

Uchwyty i oprawki narzędziowe.
Stożki i tulejki zaciskowe.
Nakrętki oraz akcesoria do wymiany narzędzi.



WYPOSAŻENIE MASZYN CNC

Dobór do wrzeciona, narzędzia i magazynu.

Interfejs mocowania / średnica chwytu / długość / dopuszczalne obroty

03 / CZĘŚCI I AKCESORIA

Małe elementy. Duże znaczenie dla produkcji.

Części zamienne i materiały eksploatacyjne dobierane do konkretnej maszyny.



Części zamienne

Elementy mechaniczne i napędowe, czujniki oraz podzespoły elektryczne i pneumatyczne. Identyfikacja na podstawie oznaczeń, dokumentacji lub zdjęć.

Akcesoria CNC

Wyposażenie mocowania narzędzi i detalu, elementy układu podciśnienia, przewody, osłony, szczotki oraz inne części eksploatacyjne.

Od identyfikacji do dostawy

Weryfikacja części i zgodności z maszyną. Oferta z określonym zakresem oraz terminem dostawy. W razie potrzeby także uzgodnienie wymiany podczas serwisu.

04 / SERWIS MASZYN

Zadbaj o sprawność. Zaplanuj serwis.

Diagnostyka, naprawy i przeglądy maszyn CNC w uzgodnionym zakresie.



Diagnostyka i naprawy

Rozpoznanie objawów usterki, kontrola podzespołów oraz ustalenie zakresu naprawy. Wymiana części, regulacje i sprawdzenie działania po wykonanych pracach.

Przeglądy i utrzymanie

Kontrola stanu technicznego, układów smarowania, pneumatyki i podciśnienia. Wskazanie elementów zużytych oraz prac potrzebnych do dalszej eksploatacji.

Zgłoszenie serwisowe

Podaj model i numer seryjny maszyny, opisz objawy oraz dołącz komunikat błędu, zdjęcia lub film. Dodaj lokalizację i numer telefonu do osoby technicznej.

FabrykaPRO

05 / RELOKACJE MASZYN

Nowe miejsce.
Ten sam cel: produkcja.



DEMONTAŻ / TRANSPORT / MONTAŻ

Planujemy zakres prac, zabezpieczenie maszyny i przygotowanie nowej lokalizacji. Uzgadniamy ponowny montaż, podłączenie oraz uruchomienie.

CZĘŚCI, SERWIS LUB RELOKACJA? POROZMAWIAJMY.

+48 61 679 34 62 biuro@fabrykapro.pl

PRO-RS sp. z o.o. | ul. Dworcowa 7/213, 62-020 Swarzędz
NIP: 777 337 98 73